

TK 42 BE

TK 66 BE

TK 86 BE

Brugermanual

Forhandler:



Guldtryk Reklame

Militærvej 18 • 4700 Næstved • post@guldtryk.com • Tlf. 55 73 14 84

Børn i alderen fra 3 til 8 år må fylde og tømme køleapparater.

Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra 8 år og derover og af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental evne. Apparatet kan også bruges af personer med manglende erfaring og viden, hvis de har fået vejledning eller instruktion om brug af apparatet på en sikker måde og forstår farerne der er involveret.

Børn må ikke lege med apparatet.

Rengøring og vedligeholdelse af apparatet må ikke foretages af børn uden tilsyn.

For at undgå fordævelse af fødevarer skal du respektere følgende instruktioner:

- Åbning af døren i lange perioder kan medføre en betydelig stigning i temperaturen i apparatet.
- Rengør regelmæssigt overflader, der kan komme i kontakt med madvarer og som er tilgængelige for dræningssystemer.
- Rengør vandtanke, hvis de ikke er blevet brugt i 48 timer eller mere. Skyl vandsystemet til en vandforsyning, hvis der ikke er trukket vand i 5 dage eller mere.
- Hvis køleapparatet er tomt i lange perioder, skal det slukkes, afrimmes, renses, tørres og døren skal stå åben for at undgå skimmel udvikling i apparatet.
- Dette køleapparat er ikke beregnet til at blive brugt som et indbygget apparat.
- Bemærk: Ved drift i et andet miljø end den specificerede klimatype (dvs. uden for det nominelle omgivende temperaturområde), er apparatet muligvis ikke i stand til at opretholde de ønskede temperaturer i rummet.

CYLINDER KØLESKAB


Cylinder Køleskab er vores specielle design til drikkeproducenter og distributører. Produktet er et nyt unikt design med stærk reklame fremmende muligheder.

Der bruges kompressorer med CFC-frit kølemiddel. Fuldt opskummet kabinet og dæksel dør med ABS til det smukke udseende og for effektivt at holde på kulden.

Produktets funktioner er højeffektive, med hurtig afkøling og lavt støj. Det kan bruges i vid udstrækning til køling af drikkevarer. Det er en meget god brand image-promoverings mulighed for drikkevaremærker. Et unikt kommercielt køleprodukt.

Kommerciel Display køler.

DRIFTSPROCESS:



- Temperaturkontrolindikator 0°C – 7°C viser driften fra svag køling til stærk køling.
 - Hvis termostatknapen drejes fra venstre mod højre, mens temperaturkontrolindikatoren ændres fra "0" til "7", vil temperaturen inde i skabet falde. I normal stand vil temperaturen inde i køleskabet være 0°C - 10°C, men måske under 0°C efter lang tid.
 - I normal tilstand, anbringende se holde Temperaturstyring Indikator på positionen på "4" eller "5".
 - Hvis termostatknapen drejes i position "7" (drej maksimalt fra venstre mod højre), er køleren i hurtig frysetilstand, og kompressoren fortsætter kontinuerligt.
 - Termostatknapen kan ikke drejes fra "7" til "0". Ellers bliver termostaten beskadiget.
1. Tænd venligst for strømmen, og kontroller, om enheden kører. Cirka 30 minutter senere vil temperaturen inde i skabet tilsyneladende falde. Efter bekræftelse af, at fryseren er blevet helt afkølet (Det tager 2-3 timer at få den første tid til frysetemperatur)
 2. Undlad at lægge for meget mad i på samme tid.
 3. Venligst lad den varme mad køle ned til normal temperatur, før du lægger det i fryseren. Det kan påvirke friskhedens opretholdelse og øge energiforbruget.
 4. Hold afstand i rummet mellem mad og drikke, ellers vil det påvirke kølecirkulationen.
 5. Læg ikke is i skabet, ellers kan isen blive blød eller smelter.
 6. Hold ikke døren åbnet i lang tid i driftstilstand.
 7. Når strømmen er afbrudt, skal du ikke åbne døren for ofte for at undgå temperaturen stiger. Hvis strømmen er slukket i lang tid, kan tøris eller kold opbevaringsblok placeres for at holde på kulden.
 8. Kontakt en hvidevare service tekniker, hvis netledningen er beskadiget. Specielt værktøj er påkrævet.
 9. Rør ikke ved kompressoren med hånden for at undgå skader som en forbrænding.
 10. Når enheden ikke bruges i lang tid, skal du: Tage al mad ud og tag netledningen ud; Åbn døren, rengør det indvendige rum og tør vandet af.
 11. Sørg for ventilationsåbninger i apparatets kabinet.
 12. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental evne, eller

mangel på erfaring og viden, medmindre de er blevet overvåget eller instrueret om brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

13. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
14. Brug ikke mekaniske enheder eller andre midler til at fremskynde afrymningsprocessen, bortset fra dem, der er anbefalet af producenten.
15. Undgå at beskadige kølekredsløbet.

ELEKTRISK DIAGRAM (Statisk)

